


ABS

ディスプレイフック 固定式

材質 : ABS

	L	H
1DH-30	30	1
1DH-40	40	1
1DH-50	50	1
1DH-60	60	1
1DH-80	80	1
2DH-30	30	2
2DH-40	40	2
2DH-50	50	2
2DH-60	60	2
2DH-70	70	2
2DH-80	80	2
2DH-90	90	2
2DH-100	100	2
2DH-120	120	2
2DH-130	130	2
3DH-30	30	3
3DH-40	40	3
3DH-50	50	3
3DH-60	60	3
3DH-70	70	3
3DH-80	80	3
3DH-90	90	3
3DH-100	100	3
3DH-120	120	3
3DH-130	130	3




ABS

ディスプレイフック 折りたたみ式

材質 : ABS

	L	H
1DHO-30	30	1
1DHO-40	40	1
1DHO-50	50	1
1DHO-60	60	1
1DHO-80	80	1
2DHO-30	30	2
2DHO-40	40	2
2DHO-50	50	2
2DHO-60	60	2
2DHO-70	70	2
2DHO-80	80	2
2DHO-90	90	2
2DHO-100	100	2
2DHO-120	120	2
2DHO-130	130	2
3DHO-30	30	3
3DHO-40	40	3
3DHO-50	50	3
3DHO-60	60	3
3DHO-70	70	3
3DHO-80	80	3
3DHO-90	90	3
3DHO-100	100	3
3DHO-120	120	3
3DHO-130	130	3



ABS

ネット用フック

材質 : ABS

	L	H
3LH-60	60	Φ3mm用
3LH-80	80	Φ3mm用
3LH-100	100	Φ3mm用
3LH-130	130	Φ3mm用
4LH-40	40	Φ4mm用
4LH-50	50	Φ4mm用
4LH-60	60	Φ4mm用
4LH-70	70	Φ4mm用
4LH-80	80	Φ4mm用
4LH-100	100	Φ4mm用
4LH-130	130	Φ4mm用
4LH-150	150	Φ4mm用
4LH-180	180	Φ4mm用
4LH-200	200	Φ4mm用
5LH-100	100	Φ5mm用
L-1U型フックA	13	Φ4mm用
L-1U型フックB	13	Φ4mm用
L-12L型フック	30	Φ4mm用
L-13L型フック	60	Φ4mm用
TN-3U型フックA	15	Φ4mm用
TN-4U型フックB	15	Φ4mm用
TN-2L型フック	50	Φ4mm用
TN-6L型フック	90	Φ4mm用
TN-7L型フック	60	Φ4mm用
TN-7L型フック	100	Φ4mm用
TN-8L型フック	120	Φ4mm用